

TIBO Prime

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ TIBO PRIME

Aby wejść do ustawień:

- 1) Włącz hulajnogę
- 2) Naciśnij i przytrzymaj przyciski **I/O** oraz **⊗**
- 3) Wprowadź hasło **2626** po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk **I/O** aby zatwierdzić

Edycja parametrów:

- 1) Po wejściu do ustawień nawigowanie między opcjami odbywa się poprzez krótkie naciśnięcia przycisków **I/O** lub **⊗**
- 2) Aby rozpocząć edycję wybranej opcji naciśnij i przytrzymaj **I/O** lub **⊗**. Wartość powinna zacząć migać
- 3) Wartość można edytować poprzez krótkie naciśnięcie przycisku **I/O** aby ją zwiększyć lub przycisku **⊗** aby ją zmniejszyć
- 4) Aby wyjść z trybu edycji wartości naciśnij i przytrzymaj **I/O** lub **⊗**. Wartość powinna przestać migać

USTAWIENIA FABRYCZNE

P00	8.5	Wielkość kół - Opcja wpływa na dokładność prędkościomierza i nie powinna być zmieniana
P01	41.5	Napięcie - Opcja nie powinna być zmieniana! <u>Może uszkodzić baterię!</u>
P02	15	Ilość magnesów w silniku - Opcja wpływa na dokładność prędkościomierza i nie powinna być zmieniana
P03	1	Nie używana opcja - nie może być edytowana
P04	0	Jednostka prędkości - domyślnie km/h. Wartość można zmienić na "1", aby zmienić jednostkę na mph
P05	1	Wymagane odepchnięcie się przy starcie - domyślnie włączona. Wartość można zmienić na "0", aby nie wymagać odepchnięcia się przy starcie
P06	0	Tempomat - domyślnie wyłączony. Wartość można zmienić na "1", aby włączyć tempomat
P07	0	Przyspieszenie - domyślnie zaniżone. Wartość można zmienić na "1", aby zwiększyć przyspieszenie.
P08	100	Moc silnika - domyślnie maksymalna. Wpływa na prędkość maksymalną. Wartość może być edytowana, aby zmniejszyć moc silnika
P09	2	Nie używana opcja

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędne ustawienie opcji wyświetlacza przez użytkownika, które może spowodować uszkodzenie pojazdu elektrycznego. Wszystkie zmiany użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność.