

TECHLIFE X7

USTAWIENIA FABRYCZNE

1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnowy przytrzymać jednocześnie dwa przyciski. POWER (czerwony) oraz MODE.
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk POWER (czerwony), na wyświetlaczu będzie się przełączało od P01 do P20.
3. Jak edytować dany program? Przyciskamy MODE, aż do interesującej nas wartości.

Ustawienia fabryczne dla hulajnowy elektrycznej Techlife X9

- P01 – 003 Jasność podświetlania wyświetlacza**
- P02 – 000 Jednostka miary km/mile**
- P03 – 052 Napięcie**
- P04 – 005 Czas do automatycznego wyłączenia**
- P05 – 000 Nie używana funkcja**
- P06 – 10.0 Średnica kół**
- P07 – 028 Magnesów w silniku**
- P08 – 100 Limit mocy**
- P09 – 000 Start od zera/start na odepchnięcie się**
- P10 – 000 Nie używana funkcja**
- P11 – 001 Elektryczny hamulec**
- P12 – 003 Przyśpieszenie**
- P13 – 000 Nie używana funkcja**
- P14 – 000 Nie używana funkcja**
- P15 – 42.0 Napięcie odcięcia sterownika**
- P16 – 000 Zerowanie ODO**
- P17 – 000 Tempomat (1 – włączony, 0 – wyłączony)**
- P18 – 010 Parowanie kluczy**
- P19 – 000 Nie używana funkcja**
- P20 – 004 Nie używana funkcja**

Firma Techlife nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędne ustawienia mogące uszkodzić pojazd elektryczny. Wszystkie zmiany wykonujesz na własną odpowiedzialność.