



1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnowy przytrzymać przycisk - M
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk M, a przyciskiem „wyłącz” zmieniamy parametry od P01 do P20.

Ustawienia fabryczne dla hulajnowy elektrycznej Vsett Mini

P00 – 005 Jasność podświetlania wyświetlacza

P01 – 000 Jednostka miary km/mile

**P02 – 005 Czas do wyłączenia
wyświetlacza**

P03 – 100 Moc silnika

P04 – 000 Start od zera

P05 – 003 Hamulec elektryczny

P06 – 005 Przyspieszenie

P07 – 000 Tempomat

P08 – 0 Zerowanie przebiegu

P09 – 0 Parowanie Kluczy NFC

Firma Techlife nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędne ustawienia mogące uszkodzić pojazd elektryczny. Wszystkie zmiany wykonujesz na własną odpowiedzialność.